LI-6400 使用简易流程图